

更改记录

版本	日期	说明	拟制	审核	批准	日期
V1.0	2020/7/11	初稿	周海立			


1 DEMO 简介

本软件用于 Hid Pos 接口API 的调用演示以及 Hid Pos 设备的功能测试。主要包括：设备打开、设备关闭、获取设备连接状态、获取设备 SN 号、接收显示设备发过来的数据、发送数据到设备等功能。

2 DEMO 使用说明

2.1 软件启动




双击 ，启动软件。

2.2 打开/关闭设备

点击“打开设备”，信息提示：设备已打开。“打开设备”按钮变成“关闭设备”。相应按钮使能。

点击“关闭设备”，信息提示：设备已关闭。“关闭设备”按钮变成“关闭设备”。相应按钮失能。



2.3 获取设备连接状态

点击“连接状态”按钮，信息显示区域显示设备连接状态：设备已连接/设备未连接。

2.4 获取设备 SN 号

点击“连接状态”按钮，信息显示区域显示设备的 SN 号，可以通过编码格式设置显示的格式。

2.5 设置接收超时

输入超时时间 50-5000MS，点击“设置”按钮，信息显示区返回设置结果。

2.6 接收个数显示及清除显示

“Receive”下面的文本框显示实际接收的字节数目，点击“清除”按钮可以清空当前信息提示区以及接收个数。

